

DÉSINFECTANT



**MICRODEFENDER<sup>®</sup>**

CONFINED ENVIRONMENT PROTECTION FROM PATHOGENIC MICROORGANISMS

FICHE TECHNIQUE

**WPB-7**

FORMULATION DÉSINFECTANTE

## DÉSINFECTANT



**Microdefender®** est le système novateur pour l'exécution, le suivi, la surveillance et le contrôle de la procédure de réduction microbienne dans un **environnement confiné**.

Le système est composé des technologies automatisées de désinfection des surfaces et de désinfection de l'air.

La technologie **Microdefender®** offre des performances inégalées grâce à l'union et à la combinaison de plusieurs méthodes. Cette combinaison innovante est couverte par un **brevet d'invention industrielle**.



# MICRODEFENDER®

CONFINED ENVIRONMENT PROTECTION FROM PATHOGENIC MICROORGANISMS

Le **WPB-7** est une formulation désinfectante utilisée pour la désinfection des surfaces par ultradiffusion (DSVA).

Cette formulation doit être utilisée uniquement et exclusivement en combinaison avec des dispositifs d'ultradiffusion faisant partie du système Microdefender.

**WPB-7** est une solution prête à l'emploi à base de peroxyde d'hydrogène.

C'est un produit bio-dégradable avec une efficacité quadrivalente sur : spores, champignons, bactéries et virus.

FORMULATION

## DÉSINFECTANT

# WPB-7



## FICHE TECHNIQUE

### OBJET:

Une formulation de désinfectant prête à l'emploi, destinée à la désinfection aérienne des surfaces (DSVA), des matériaux propres, de l'équipement et du mobilier, dans les environnements médicaux, hospitaliers et paramédicaux, institutionnels et tertiaires, dans les hôtels, gymnases et vestiaires, salles de bains, laboratoires, pharmaceutiques, cosmétiques, biotechnologies, industriel, agroalimentaire etc.

### Utilisation

Utiliser uniquement et exclusivement avec des dispositifs d'ultradiffusion faisant partie du système MICRODEFENDER® pour effectuer la désinfection aéroportée.

### Classification:

Biocide - conforme à la réglementation (EU) n.528 / 2012 - TP 2, TP 4  
Numéro d'autorisation AMM: FR-2019-0071

### UFI:

E12F-M7CM-E500-gW9U

### Composition:

H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 7,4% ± 1 EC: 231-765-0 CAS: 7722-84-1

### Efficacité:

EN 1276:2019, EN 13727:2014, EN 13697:2019, EN 14561:2006, EN 16615:2015, EN 13623:2020.	Bactéricide
EN 1650:2019, EN 13624:2013, EN 13697:2019, EN 14562:2006, EN 16615:2015.	Levuricide and Fongicide
EN 13704:2018, EN 13697:2019.	Sporicide
EN 14563:2008, EN 14348:2005.	Tuberculose
EN 14476:2013, EN 16777:2019.	Virucide
EN 17272:2020, AFNOR NFT 72-28.	Bactéricide, Levuricide, Fongicide, Sporicide

### Emploi:

Suivez les instructions des manuels d'utilisation des dispositifs d'ultradiffusion DS. Observez un temps de contact compris entre 5 et 45 minutes après la fin de la phase d'ultradiffusion. De plus, observez un temps de dégradation en ppm de 60-120 minutes avant de rentrer dans l'environnement après la fin de la phase d'ultradiffusion. Utilisation à 2ml / 1mc selon EN 17272.2020 dans des conditions propres ; utilisation à 4ml / 1mc selon EN 17272 : 2020 dans des conditions sales.

### Conservation:

Gardez le produit dans son emballage d'origine, verticalement, dans un environnement ventilé en évitant l'exposition au soleil et aux sources de chaleur.

### Date limite:

24 mois à compter de la date de fabrication ---> Si le colis est fermé et scellé.  
6 mois à compter de la date d'ouverture ---> Si le package est déjà utilisé.

### Avertissements:

Pendant la phase d'ultradiffusion, il ne doit pas y avoir de présence de personnes et/ou d'animaux dans l'environnement désinfecté. L'obtention d'un bon résultat de désinfection est directement liée à l'exécution d'un protocole de nettoyage qui doit être effectué avant l' WPB7.

### Précautions d'emploi:

Veuillez-vous référer aux informations du S.D.S WPB7.

### Récipient de remplissage:

Bouteille 1Lt / Bidon 5Lt

### Emballage:

Carton de 6 pièces (bouteille de 1Lt)

### Références:

WPBL001 / WPBL002

Carton de 2-4pcs (bidon 5Lt)



MADE IN ITALY

MICRODEFENDER France

Siège social de la société:

SAS UBIQUITY

361 Ave des Romarins

34130 Saint Aunes

France

Tel : +33 4 99 52 52 17

[contact@microdefender.fr](mailto:contact@microdefender.fr)

[www.microdefender.fr](http://www.microdefender.fr)